

## Монтаж несущих направляющих

Автор: Administrator  
14.11.2010 09:15 -

---



Несущие направляющие монтируются в соответствии с проектом. Сначала в закрепленный кронштейн устанавливают Т-образную вертикальную направляющую, а ее верхний конец фиксируют в стационарном кронштейне. По установленным маякам направляющая выровняется относительно фасада в продольной, поперечной и вертикальной плоскостях и закрепляется в кронштейне заклепками, размер и марка которых указаны в проектной документации. Т-образная вертикальная направляющая прикрепляется к опорному креплению через пазы с учетом предполагаемых перепадов температур. При температуре ниже нуля заклепки должны располагаться ближе к стационарному креплению, а при температуре выше нуля - дальше. При торцевой стыковке направляющих нужно оставлять зазор для теплового расширения при перепаде температур.

Соблюдать расстояния между Т-образными вертикальными направляющими, предусмотренными проектом, удобно с помощью специально изготовленных шаблонов-вставок нужного размера.